



# スプリンクラーセットの繋げ方

スターターを直接ポンプに取り付ける場合



ホースで延長する場合（スターターをホースに取り付ける場合）

